

Prøvetakingsveiledning for drivstoffprøver:

Bruk hansker og vernebriller ved prøvetaking.

Bruk en ren og tørr prøveflaske. Pass på å ikke kontaminere flaske og kork.

Flushe prøvepunktet litt (200 ml.) før du tapper prøven for representativ prøve.

Hvis du ikke har en dedikert flaske kan en vannflaske som er vasket i rødsprit og blåst tørr eller hengt opp ned over natta fungere.

Fyll helst opp ca. 0,8 ltr prøve.

Definer på forhånd hvis tankprøve om du skal ta prøven nederst (bunnprøve) eller om du skal ta en midtprøve, eller om begge prøvene skal tas samlet.

Skru korken på prøveflasken godt til etter prøvetaking og tørk av flasken på utsiden med et tørkepapir. Merk prøven godt og tydelig.

Ta gjerne en pose på utsiden av flasken og forsegl godt for ekstra sikkerhet.

Pakkes i en egnet pappeske med absorber.

Sendes som pakkepost med Bring:

Adresse: